



 Recambios RTH-15L-38 ed.01(06-07)/ed.02(08-07)/ed.03(10-07) R-410 A 662041503

 Spare Parts RTH-15L-38 ed.01(06-07)/ed.02(08-07)/ed.03(10-07) R-410 A 662041503

 Pièces détachées RTH-15L-38 ed.01(06-07)/ed.02(08-07)/ed.03(10-07) R-410 A 662041503



1/7





# Recambios RTH-15L-38 ed.01(06-07)/ed.02(08-07)/ ed.03(10-07) R-410 A



2/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD
			RTH-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03 662041503
1	003786044	Termostato ambiente programable	1
2	003795050	Motoventilador	2
3	003737706	Filtro de aire 445 x 320 x 20	2
4	61-9436	Conjunto batería exterior	1
5	61-9438	Conjunto batería interior	1
6	003721902	Compresor scroll	1
7	001999564	Acumulador de succión	1
8	003762927	Presostato de baja	1
9	003762926	Presostato de alta	1
10	003532001	Conector aeroquip	2
11	003520007	Restrictor	1
12	003520006	Restrictor	1
13	003530009	Distribuidor	1
14	003530005	Distribuidor	1
15	86-9586	Tubo capilar nº 1 batería exterior	1
16	86-9587	Tubo capilar nº 2 batería exterior	1
17	86-9619	Tubo capilar nº 3 batería exterior	1
18	86-9620	Tubo capilar nº 4 batería exterior	1
19	86-9621	Tubo capilar nº 1 batería interior	1
20	86-9622	Tubo capilar nº 2 batería interior	1
21	86-9623	Tubo capilar nº 3 batería interior	1
22	86-9624	Tubo capilar nº 4 batería interior	1
23	86-9625	Tubo capilar nº 5 batería interior	1
24	003794366	Válvula 4 vías	1
25	003708240	Bobina válvula 4 vías	1
26	003785066	Sonda de 6000 mm	4
27	003515630	Válvula de obús	4
28	003794448	Válvula 2 vías interconexión	2
29	006824906	Resistencia cárter compresor	1
30	16-1884	Malla anti-gotas batería exterior	1
31	16-1885	Malla anti-gotas batería interior	1
32	003778511	Soporte goma fijación acumulador	1
33	003787101	Tirador manipulación	2
34	003719108	Tirador	2
35	003719114	Cierre	2
100	003770456	Regleta potencia	1
101	003770454	Regleta maniobra	1
102	006791210	Placa electrónica	1
103	006826810	Separador nylon	4
104	006849855	Transformador	1
105	006744617	Contactador	2
106	006776702	Interruptor	2
107	006776814	Interruptor automático	1
108	006776855	Interruptor	1
109	006776846	Interruptor magnetotérmico	1
110	006744639	Contactador	1
200	66-7308	Conjunto tapa superior	1
201	66-9431	Conjunto caja controles	1
202	66-9421	Conjunto cantonera	4
203	17-11134	Ángulo batería exterior	1
204	17-11133	Ángulo batería exterior	1
205	17-11131	Ángulo batería interior	1
206	17-11132	Ángulo batería interior	1
207	66-7306	Conjunto panel batería exterior	1
208	66-7311	Conjunto tapa batería exterior	1
209	66-9430	Conjunto poste central	1



# Recambios RTH-15L-38 ed.01(06-07)/ed.02(08-07)/ ed.03(10-07) R-410 A



3/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD
			RTH-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03 662041503
210	66-7307	Conjunto panel batería exterior	1
211	66-7304	Conjunto panel boca ventilador exterior	1
212	17-11186	Tapa ventilador exterior	1
213	66-7728	Conjunto panel ventilador	2
214	66-9428	Conjunto panel caja controles	1
215	66-7729	Conjunto panel boca ventilador	1
216	66-7305	Conjunto panel batería interior	1
217	17-11359	Guía superior filtro	1
218	17-11360	Guía inferior filtro	1
219	63-7734	Bandeja drenaje batería exterior	1
220	63-7312	Bandeja drenaje batería interior	1
221	11-6905	Protector desagüe	2
222	66-7310	Conjunto separador	1
223	17-11120	SopORTE ventilador	2
224	66-7345	Cto. Base	1
225	18-11123	Ángulo refuerzo base	1
226	18-11224	Ángulo refuerzo base	1
227	17-14639	Chapa componentes	1
229	66-7309	Cto. Base	1

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY
			RTH-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03 662041503
1	003786044	Ambient thermostat (programmable)	1
2	003795050	Motor-driven fan	2
3	003737706	Air filter 445 x 320 x 20	2
4	61-9436	Outside coil assembly	1
5	61-9438	Indoor coil assembly	1
6	003721902	Scroll compressor	1
7	001999564	Suction accumulator	1
8	003762927	Low pressure switch	1
9	003762926	High pressure switch	1
10	003532001	Aeroquip connector	2
11	003520007	Restrictor	1
12	003520006	Restrictor	1
13	003530009	Distributor	1
14	003530005	Distributor	1
15	86-9586	Outdoor coil capillary tube n° 1	1
16	86-9587	Outdoor coil capillary tube n° 2	1
17	86-9619	Outdoor coil capillary tube n° 3	1
18	86-9620	Outdoor coil capillary tube n° 4	1
19	86-9621	Indoor coil capillary tube n° 1	1
20	86-9622	Indoor coil capillary tube n° 2	1
21	86-9623	Indoor coil capillary tube n° 3	1
22	86-9624	Indoor coil capillary tube n° 4	1
23	86-9625	Indoor coil capillary tube n° 5	1
24	003794366	Four-way valve	1
25	003708240	Four-way valve trip coil	1
26	003785066	6000 mm sensor	4
27	003515630	Access connection	4
28	003794448	Two-way valve interconnection	2
29	006824906	Compressor crankcase heater	1
30	16-1884	Aluminium grid outdoor coil	1
31	16-1885	Aluminium grid indoor coil	1
32	003778511	Fixation rubber support	1
33	003787101	Handle for handling	2
34	003719108	Handle	2
35	003719114	Push lock	2
100	003770456	Power circuit connecting strip	1
101	003770454	Moving circuit connecting strip	1
102	006791210	Electronic board	1
103	006826810	Nylon separator	4
104	006849855	Transformer	1
105	006744617	Contacteur	2
106	006776702	Main switch	2
107	006776814	Automatic switch	1
108	006776855	Main switch	1
109	006776846	Thermomagnetic switch	1
110	006744639	Contacteur	1
200	66-7308	Upper cover assembly	1
201	66-9431	Control box assembly	1
202	66-9421	Comer assembly	4
203	17-11134	Fixer outdoor coil bracket	1
204	17-11133	Fixer outdoor coil bracket	1
205	17-11131	Fixer indoor coil bracket	1
206	17-11132	Fixer indoor coil bracket	1
207	66-7306	Outdoor coil panel assembly	1
208	66-7311	Outdoor coil grid cover assembly	1
209	66-9430	Central post assembly	1

 Spare Parts RTH-15L-38 ed.01(06-07)/ed.02(08-07)/  
ed.03(10-07) R-410 A

5/7

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY
			RTH-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03 662041503
210	66-7307	Outdoor coil panel assembly	1
211	66-7304	Outdoor fan panel assembly	1
212	17-11186	Outdoor fan grid	1
213	66-7728	Fan panel assembly	2
214	66-9428	Control box panel	1
215	66-7729	Fan panel assembly	1
216	66-7305	Indoor coil panel assembly	1
217	17-11359	Upper filter guide	1
218	17-11360	Bottom filter guide	1
219	63-7734	Outdoor coil drain pan	1
220	63-7312	Indoor coil drain pan	1
221	11-6905	Drainpipe protection	2
222	66-7310	Middle plate assembly	1
223	17-11120	Fan support	2
224	66-7345	Metal base	1
225	18-11123	Base support comer	1
226	18-11224	Base support comer	1
227	17-14639	Components plate	1
229	66-7309	Metal base	1

# Pieces Détachées RTH-15L-38 ed.01(06-07)/ed.02(08-07)/ ed.03(10-07) R-410 A

6/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ
			RTH-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03 662041503
1	003786044	Thermostat d'ambiance programmable	1
2	003795050	Motoventilateur	2
3	003737706	Filtre à air 445 x 320 x 20	2
4	61-9436	Ensemble batterie extérieure	1
5	61-9438	Ensemble batterie intérieure	1
6	003721902	Compresseur scroll	1
7	001999564	Accumulateur à suction	1
8	003762927	Pressostat basse pression	1
9	003762926	Pressostat de haute pression	1
10	003532001	Connecteur aéroquip	2
11	003520007	Limiteur	1
12	003520006	Limiteur	1
13	003530009	Distributeur	1
14	003530005	Distributeur	1
15	86-9586	Tube capillaire n° 1 batterie extérieure	1
16	86-9587	Tube capillaire n° 2 batterie extérieure	1
17	86-9619	Tube capillaire n° 3 batterie extérieure	1
18	86-9620	Tube capillaire n° 4 batterie extérieure	1
19	86-9621	Tube capillaire n° 1 batterie intérieure	1
20	86-9622	Tube capillaire n° 2 batterie intérieure	1
21	86-9623	Tube capillaire n° 3 batterie intérieure	1
22	86-9624	Tube capillaire n° 4 batterie intérieure	1
23	86-9625	Tube capillaire n° 5 batterie intérieure	1
24	003794366	Vanne à 4 voies	1
25	003708240	Bobine vanne 4 voies	1
26	003785066	Sonde de 6000 mm	4
27	003515630	Vanne d'accès	4
28	003794448	Vanne à 2 voies interconnexion	2
29	006824906	Résistance carter compresseur	1
30	16-1884	Maille anti-gouttes batterie extérieur	1
31	16-1885	Maille anti-gouttes batterie intérieur	1
32	003778511	Support caoutchouc fixation	1
33	003787101	Poignée de manipulation	2
34	003719108	Poignée	2
35	003719114	Fermeture	2
100	003770456	Réglète de branchements de puissance	1
101	003770454	Réglète de branchements de manoeuvre	1
102	006791210	Plaque électronique	1
103	006826810	Séparateur nylon	4
104	006849855	Transformateur	1
105	006744617	Contacteur	2
106	006776702	Interrupteur	2
107	006776814	Interrupteur automatique	1
108	006776855	Interrupteur	1
109	006776846	Interrupteur magnétothermique	1
110	006744639	Contacteur	1
200	66-7308	Ensemble couvercle supérieur	1
201	66-9431	Ensemble boîte contrôles	1
202	66-9421	Ensemble cantonnière	4
203	17-11134	Angle batterie extérieur	1
204	17-11133	Angle batterie extérieur	1
205	17-11131	Angle batterie intérieur	1
206	17-11132	Angle batterie intérieur	1
207	66-7306	Ensemble panneau batterie extérieure	1
208	66-7311	Ensemble couvercle batterie extérieur	1
209	66-9430	Pylône central ensemble	1

**■ ■ Pièces Détachées RTH-15L-38 ed.01(06-07)/ed.02(08-07)/  
ed.03(10-07) R-410 A**

7/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ
			RTH-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03 662041503
210	66-7307	Ensemble panneau batterie extérieure	1
211	66-7304	Ensemble panneau ventilateur extérieur	1
212	17-11186	Couvercle ventilateur extérieur	1
213	66-7728	Ensemble panneau ventilateur	2
214	66-9428	Ensemble panneau boîte contrôles	1
215	66-7729	Ensemble panneau ventilateur	1
216	66-7305	Ensemble panneau batterie intérieure	1
217	17-11359	Guide supérieure filtre	1
218	17-11360	Guide inférieure filtre	1
219	63-7734	Bac a condensats batterie extérieure	1
220	63-7312	Bac a condensats batterie intérieure	1
221	11-6905	Protection dégorgement	2
222	66-7310	Ensemble séparateur	1
223	17-11120	Support ventilateur	2
224	66-7345	Ensemble base	1
225	18-11123	Angle renforcement base	1
226	18-11224	Angle renforcement base	1
227	17-14639	Tôle composants	1
229	66-7309	Ensemble base	1